

Руководство пользователя медиапроигрывателя C7

MODEL MULTIMEDIA PLAYER

Пожалуйста, внимательно прочитайте его и храните его в своем автомобиле

Меры предосторожности при использовании

Спасибо вам использовать продукцию нашей компании. Для того, чтобы в полной мере проявить функциональные характеристики данного продукта и защитить ваши права и интересы, перед первым использованием вам следует внимательно прочитать данное руководство, чтобы ознакомиться с функциями и работой аудио системы. При использовании этой аудио системы следуйте руководству пользователя, на повреждения, возникшие по вине человека, гарантия не распространяется.

- В случае возникновения аномального явления в работе данной аудио системы, пожалуйста, обратитесь за решениями к "Устранению неисправностей" в руководстве. Если вы не можете устранить неисправность, пожалуйста, обратитесь в профессиональный ремонтный центр для технического обслуживания профессиональным персоналом. Не снимайте крышку и не регулируйте какие-либо детали без разрешения.
- Иллюстрации в данном руководстве предназначены для того, чтобы дать более четкое представление о том, как управлять устройством. В случае расхождений при использовании, пожалуйста, обратитесь к реальному продукту.
- При проезде по мостам, горам, туннелям и подземным стоянкам возможно влиять на аудио систему; когда автомобиль подвергается непрерывным сильным трясениям и "проскакивает" звук, это нормально.
- Не прикасайтесь к экрану дисплея твердыми и острыми предметами во избежание его повреждения и не распыляйте жидкости непосредственно на экран, которые могут повредить электронные компоненты.
- При очистке поверхности экрана дисплея, пожалуйста, используйте мягкую ткань для протирки, не используйте жидкость для непосредственной протирки поверхности экрана дисплея.
- Данные географической карты данной аудио системы ограничены Китайским континентом, не исключая Гонконг, Макао и Тайвань. Обратите внимание, что данные географической карты своевременно обновляются, чтобы обеспечить соответствие данных навигационной географической карты фактическим указаниям дорожного движения.
- Категорически запрещается вставлять сильнооточные USB-устройства, кроме U-диска и мобильного телефона, такие как: мобильный жесткий диск, мобильное питание и т.д.

- Совместимость данной аудиосистемы со всеми типами мобильных телефонов не гарантируется; некоторые мобильные телефоны могут возникать сбои при чтении U-диска после зарядки, перезагрузка может устранить.
- Пожалуйста, не часто подключайте и не отключайте устройство USB, так как при считывании файлов внезапное подключение и отключение может повредить устройство USB.
- Существует множество различных типов USB-устройств, и не гарантируется, что данное устройство совместимо со всеми USB-устройствами.
- Из-за несоответствия стандартов сжатия и версий форматов аудиофайлов и видеофайлов в USB, некоторые файлы могут вызывать системные аномалии.
- Поскольку существует множество типов мобильных телефонов, не гарантируется совместимость данного устройства со всеми функциями Bluetooth мобильного телефона; не гарантируется совместимость данного устройства со всеми функциями телефонной книги Bluetooth мобильного телефона.

Особое внимание!

Пожалуйста, не используйте ненормальные каналы для обновления программного обеспечения основного компьютера, так как повреждения основного компьютера, вызванные такой операцией, гарантия не распространяется.

Предупреждение о безопасности

- Данная аудиосистема предназначена для использования в автомобилях, оборудованных аккумуляторной системой с заземлением отрицательного полюса 24 В. Не устанавливайте данную аудиосистему непосредственно в автомобиль, не оборудованный аккумуляторной системой 24 В.
- Не подвергайте аудиосистему воздействию чрезмерной влажной среды, так как это может вызвать короткое замыкание и привести к пожару или другим повреждениям.
- Немедленно прекратите использование аудиосистемы, если в устройство просачивается жидкость и появляется неприятный запах, так как дальнейшее использование может привести к пожару или другим несчастным случаям.
- Во время вождения регулируйте громкость до соответствующего уровня. Чрезмерная большая громкость может помешать водителю слышать сообщения извне автомобиля.
- Не выполняйте сложные операции во время вождения, чтобы не отвлекать водителя и вызвать автоаварию.
- Не вставляйте в разъем USB никакие другие предметы, кроме стандартного порта USB.
- Навигационная система предназначена только для вспомогательной подсказки во время вождения. Пожалуйста, используйте систему в соответствии с правилами дорожного движения.
- Длительное наблюдение или эксплуатация навигационной системы во время вождения может привести к дорожно-транспортным происшествию. Обязательно управляйте навигационной системой во время парковки.

Каталог

Основные инструкции по эксплуатации.....	3
Режим резонирования	4
Настройка звуковых эффектов	5
Режим USB.....	5
Режим Bluetooth	7
Взаимная связь мобильного телефона	10
Информация об обслуживании	15
Панорамное изображение	15
Меню настройки	15
Руководство устранения неисправностей	17

Основные инструкции по эксплуатации


Включение/выключение

Поверните ключ в положение ACC или ON и аудиосистема автоматически включается. Поверните ключ в положение LOCK и аудиосистема автоматически выключается.


Примечание: При выключении питания ACC выключается и перезапускается, и машина автомобиля по умолчанию возвращается к основному интерфейсу.

Коснитесь функции интерфейса для входа в режим воспроизведения каждой функции, коснитесь значка 🏠 для возврата к основному интерфейсу.

Отображение главного меню



На интерфейсах других режимов нажмите на значок ">" слева, чтобы отобразить контекстное меню.



Режим резонирования

Режим резонирования

Коснитесь значка [Резонирования] на основном интерфейсе, чтобы войти в режим резонирования. Войдите в режим резонирования: информация о диапазоне частот и частоте отображается в центре экрана.

Введение в интерфейс радио



- ① Переключение диапазона FM/AM
- ② Переключение основного интерфейса
- ③ Сохраните перечень радиостанций; сохраните найденных радиостанций
- ④ Храните перечень радиостанций; сохраните коллекционные радиостанции
- ⑤ Войдите в настройку звуковых эффектов
- ⑥ Немного регулируйте вверх для поиска радиостанций, при поиске действительной радиостанции автоматическое воспроизведение
- ⑦ Пауза/воспроизведение радиостанции
- ⑧ Немного регулируйте вниз для поиска радиостанций, при поиске действительной радиостанции автоматическое воспроизведение
- ⑨ Клавиатура радиостанции: ручной ввод радиоканалов

Выбор диапазона резонирования

Нажмите кнопку [FM/AM] на экране для переключения между AM-FM и нажмите для выбора.

Поиск радиостанции

Нажмите кнопку [↶/↷] на экране, немного регулируйте вверх/вниз для поиска радиостанций, при поиске действительной радиостанции автоматическое воспроизведение.

Храните радиостанции

Нажмите кнопку [☆] на экране чтобы хранить текущую радиостанцию и сохранить ее в перечень Избранное.


※ Примечание:

Когда местоположение автомобиля изменяется или по другим причинам, сохраненный радиосигнал плохой, пожалуйста, переищите радиостанцию.

Настройка звуковых эффектов

Настройка звуковых эффектов

Коснитесь значка [Звуковые эффекты] на главном интерфейсе или на интерфейсе воспроизведения мультимедиа, коснитесь значка [🔊], чтобы войти в режим звуковых эффектов.



1) Коснитесь [Звуковые эффекты], чтобы войти и выбрать предустановленные звуковые эффекты [Стандартный], [Популярный], [Рок], [Джаз], [Классический], [Пользовательский], выше перечислены предустановленные системой готовые звуковые эффекты, вы также можете выбрать их в соответствии с вашими потребностями.

2) Коснитесь [Пользовательский] для ручной настройки, передвигайте влево и вправо для настройки параметров различных частотных диапазонов.

Настройка звукового поля

Коснитесь "Выравнивание", чтобы войти в настройки выравнивания:

Коснитесь  Вверх, Вниз, Влево или Вправо, чтобы регулировать значение ослабления/баланса громкоговорителя; [левый и правый] диапазон баланса: от -7 до 7; Коснитесь центральной точки в диапазоне креста, чтобы вернуться в исходное состояние настройки.

Коснитесь [Reset], чтобы восстановить исходную настройку.



Режим USB

Вставьте устройство USB

Откройте крышку USB и правильно вставьте U-диска в USB-интерфейс, система автоматически воспроизведет музыкальные файлы в USB.

※ Примечания:

1. В связи с разнообразием спецификаций USB и карт памяти, не гарантируется совместимость данного продукта со всеми USB-устройствами.
2. Для обеспечения плавного воспроизведения видео, пожалуйста, выбирайте высокоскоростной U-диск.

Выбор источника воспроизведения USB

Вставьте USB и нажмите на значок [USB] на основном интерфейсе, чтобы отобразить интерфейс воспроизведения музыкальных файлов в USB.

Интерфейс воспроизведения USB

Войдите в интерфейс режима USB, чтобы отобразить интерфейс воспроизведения музыки, коснитесь кнопок со значками "Музыка", "Видео" и "Изображение" и нажмите на соответствующую кнопку, чтобы выбрать файл для воспроизведения.


Интерфейс воспроизведения музыки



Режим USB

1. Войдите в настройку звуковых эффектов
2. Выберите воспроизведение предыдущей песни
3. Воспроизведите индикатор выполнения, можно перетаскивать его непосредственно рукой
4. Кнопка паузы/воспроизведения
5. Выберите воспроизведение следующей песни
6. Последовательная циркуляция, нажмите для переключения:
Циклическое воспроизведение, повторение одинокой песни, случайное воспроизведение
7. Перечень музыки
8. Храните текущую воспроизводимую песню

Нажмите  для отображения перечня песен.



9. Перечень песен
10. Перечень папок
11. Перечень певцов
12. Мои любимые (перечень коллекционных песен)

Интерфейс воспроизведения видео

В интерфейсе режима USB нажмите на значок "Видео", чтобы войти в режим воспроизведения, слева находится перечень видео, выберите файл, на следующей картине показан интерфейс воспроизведения видео с USB:



1. Переключениена полноэкранный интерфейс
2. Индикатор выполнения (можно регулировать путем прямого перетаскивания)
3. Выберите для воспроизведения предыдущего раздела
4. Кнопка паузы/воспроизведения
5. Выберите для воспроизведения следующего раздела
6. Последовательная циркуляция, нажмите для переключения:

Циклическое воспроизведение, повторение одинокой песни, случайное воспроизведение

7. Войдите в настройку звуковых эффектов
8. Выйдите из полноэкранного интерфейса

Режим USB

Интерфейс воспроизведения изображений

В интерфейсе режима USB нажмите на значок "Изображение", чтобы отобразить перечень изображений, и нажмите на файл, чтобы войти в наслаждение изображениями. Когда изображение находится в полноэкранном режиме, проведите обеими руками наружу или внутрь, чтобы увеличить или уменьшить изображение, ниже показан интерфейс воспроизведения изображений:



1. Предыдущее изображение
2. Вращение изображения
3. Следующее изображение
4. Выход из полноэкранного интерфейса

Поддержка USB

- Поддержка флэш-памяти USB (USB 1.1/2.0)
- Для документов USB поддерживаются следующие форматы: (AP открыто)
Аудио: MP3, WMA, AAC, FLAC, WVA
Видео: MPEG4, AVI, 3GP, FLV, RM/RMVB, DivX
Изображения: JPEG, BMP, PNG
- Поддержка формата файлов памяти Fat32
- Для получения эффектов оптимального воспроизведения рекомендуется использовать USB-накопители объемом менее 8 Гб, менее 500 песен и менее 30 папок.

Примечание: Некоторые файлы могут не воспроизводиться из-за формата файлов, разрешения и кодовой скорости.

Режим Bluetooth

Bluetooth - это метод беспроводной передачи на короткие расстояния, с помощью функции Bluetooth можно установить соединение между хостом и мобильным телефоном Bluetooth, чтобы достичь функции громкой связи телефона.

※Примечание: Из-за разнообразия мобильных телефонов и проблем совместимости Bluetooth, эта функция Bluetooth не гарантирует поддержку всех мобильных телефонов. При возникновении проблем с соединением Bluetooth, пожалуйста, сначала отключите Bluetooth на мобильном телефоне, а затем перезагрузите устройство.


Выбор источника воспроизведения Bluetooth

Нажмите на значок [Bluetooth] на главном интерфейсе, чтобы войти в режим Bluetooth.

Операция сопряжения

1. Войдите в [Bluetooth] и включите [переключатель Bluetooth], чтобы запустить Bluetooth.

2. Включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне Bluetooth, мобильный телефон Bluetooth начинает поиск модели устройства Bluetooth, когда на мобильном телефоне отобразится модель этого хоста, нажмите на модель, появится запрос на сопряжение Bluetooth, нажмите на мобильный телефон для подтверждения сопряжения, после успешного сопряжения нажмите на мобильный телефон для соединения с хостом



Режим Bluetooth

Телефон Bluetooth

- Настройка Bluetooth

Настройка Bluetooth

1. "Bluetooth" включает или выключает Bluetooth.
2. "Автоподключение" можно настроить в соответствии с личными предпочтениями, если установлено состояние "Включения", хост будет автоматически соединяться с мобильным телефоном в пределах определенного диапазона.
3. Наименование локального устройства: отображается наименование локального устройства.
4. Пароль сопряжения: отображает пароль сопряжения.



Выполнение вызова


После того, как мобильный телефон установил соединение со встроенной функцией Bluetooth, вызовы можно выполнить через мобильный телефон или сенсорный экран.

1. Набор номера

После набора номера на интерфейсе отображается сообщение "При наборе номера".

2. Нажмите на экран для набора номера

Нажмите на цифровые клавиши на интерфейсе, введите номер и нажмите на кнопку  для набора номера.



После того, как номер набран, на экране отображается "При наборе...". Нажмите кнопку , чтобы повесить трубку.




Режим Bluetooth

Ответ на входящие вызовы

Когда мобильный телефон подключен к встроенному Bluetooth, система автоматически переключится на интерфейс громкой связи Bluetooth и будет отвечать на входящие вызовы, коснувшись кнопки ответа на интерфейсе Bluetooth.

Во время вызова нажмите на кнопку , чтобы переключить вызов на заслушивание мобильного телефона, и коснитесь кнопки , чтобы переключить голосовой вызов на автомобильный динамик.


Во время вызова нажмите на кнопку беззвучного режима  на интерфейсе, и противная сторона вызова не сможет услышать себя; нажмите на эту кнопку еще раз, чтобы включить микрофон, и противная сторона сможет себя услышать.



Это переключение может защищать безопасность информации о вызове, и номер входящих вызовов отображается в рамке сообщений.


Телефонная книга

Нажмите кнопку [Телефонная книга], при первом использовании вам будет предложено синхронизировать информации адресной книги, нажмите на "Синхронизацию", после завершения отображается телефонная книга телефона.



Журналы вызовов


Нажмите на кнопку журнала вызовов [Журнал вызовов], чтобы проверить записи "Принятые вызовы", "Набранные вызовы" и "Пропущенные вызовы".



Режим Bluetooth

• Функция сопряжения


Нажмите на кнопку отключения , чтобы отобразить историю сопряженных и подключенных мобильных устройств Bluetooth, нажмите на любую модель в перечне для повторного подключения и удаления сопряженных устройств.



Воспроизведение музыки по Bluetooth

Правая сторона интерфейса Bluetooth - это интерфейс воспроизведения аудио Bluetooth, если он не подключен, кнопки на интерфейсе будут серыми, нажмите на кнопку "Подключения Bluetooth", чтобы войти в интерфейс перечня сопряжения, вы можете установить сопряжение. Перед воспроизведением музыки по Bluetooth сначала установите его в положение "Включения".

Хост поддерживает воспроизведение музыки по Bluetooth, мобильный телефон запускает музыку, а на музыкальном интерфейсе Bluetooth отображается перечень воспроизведения. При состоянии воспроизведения можно контролировать воспроизведение, нажимая кнопки на интерфейсе.



- ① Предыдущая песня
- ② Воспроизведение/пауза
- ③ Следующая песня

Взаимная связь мобильного телефона-Илянь

Взаимная связь мобильного телефона-Илянь

Обзор продукта

Этот продукт предназначен для подключения вашего мобильного телефона к машине автомобиля, позволяя пользователям пользоваться удобными и высокоэффективными индивидуальными услугами в вашем автомобиле, а также расширить функции вашего мобильного телефона на ваш автомобиль при минимальных затратах, и имеет более богатый пользовательский опыт.

Продукт Илянь поддерживает подключение к Android и Apple через USB и горячую точку WiFi. Перед использованием сначала загрузите APP Илянь на мобильный телефон и подключите Bluetooth к машине автомобиля.

Поддерживаемые версии: Android поддерживает версию системы Android 7.0 и выше;

Apple поддерживает версию системы iOS -iOS12 и выше, модель: iPhone7 и выше.

Домашняя страница подключения


Нажмите на кнопку взаимной связи мобильного телефона на машине автомобиля, когда машина автомобиля и мобильный телефон не подключены друг к другу, и страница приветствия закончится, и вы войдете на домашнюю страницу подключения.

› Загрузка APP: отсканируйте QR-код и загрузите APP Илянь на мобильном телефоне.

› Наименование устройства: для подтверждения распознавания уполномоченной рамки сопряжения, как описано далее

› Нажмите на "Возврат", чтобы выйти из Easy Connection и вернуться на рабочий стол центральной консоли


› Нажмите на "Более", чтобы войти в больше страницы



Взаимная связь мобильного телефона-Илянь

Страница загрузки

Страница загрузки будет отображаться, когда Илянь запускается, и вернет его на задний план, а затем вернет его на передний план.



Интерфейс с подсказкой для загрузки APP

Чтобы загрузить APP, отсканируйте QR-код и загрузите APP Илянь.

Примечание: Загрузите Carbitlink APP из Google Play для мобильных телефонов Android.




Подключенная страница

Мобильный телефон и машина автомобиля установили соединение, начинается процесс подключения, страница входит в подключенную страницу.

Больше

На главной странице подключения нажмите на "☰", чтобы войти в больше интерфейсов



Нажмите на “О” и нажмите на “Проверку и обновление”, чтобы обновить новую версию Илянь.

Способы подключения: USB и горячая точка WiFi

• USB


Вы можете подключиться к центральной консоли через USB, чтобы включить проекцию экрана, обратное управление и зеркальное изображение экрана в приложении.

(1) При первом подключении мобильного телефона к центральной консоли через USB, на стороне мобильного телефона подсказывает окно авторизации сопряжения, центральная консоль переходит на подключенную страницу;


Нажмите на [Подтверждение] для продолжения процесса подключения, установите флажок, и при следующем подключении флажок больше не будет появляться;

Нажмите на [Отмену], то соединение не будет установлено, и на стороне центральной консоли перейдет на страницу подсказки подключения, а при следующем повторном запуске процесса взаимной связи всплывающее окно все еще будет(содержание всплывающего окна зависит от мобильного телефона);

Взаимная связь мобильного телефона-Илянь



(2) Если авторизация сопряжения не будет получена в течение 10 сек., произойдет тайм-аут и вход на страницу "Домашняя страница подключения"; если канал проекции экрана не будет установлен в течение 10 сек. после авторизации сопряжения, произойдет тайм-аут и вход на страницу "Домашняя страница подключения"; нажмите на отмену и всплывающее окно исчезнет.



(3) После авторизации всех вышеуказанных полей авторизации, и выберите то, что в следующий раз больше не подсказывает, и если Easy Connection было запущено в центральной консоли:

(4) Если APP Easy Connection мобильного телефона не установлено, на мобильном телефоне появится всплывающее окно деталей; нажмите на отмену, и всплывающее окно исчезнет, а если нажмите на просмотр, вы будете перенаправлены на интерфейс для загрузки APP; (содержание всплывающего окна отличается от различных мобильных телефонов);

Если APP мобильного телефона не запускается и экран мобильного телефона не заблокирован, будет установлен канал проекции экрана;

Если APP мобильного телефона запускается, и экран мобильного телефона не заблокирован, вставьте USB, чтобы установить соединение, и выполнить успешную проекцию экрана центральной консоли.

(5) В процессе взаимной связи приложение мобильного телефона выходит и вызывает прорыв взаимной связи, и на центральной консоли отобразится домашняя страница соединения; после повторного включения приложения мобильного телефона начнется процесс подключения.

Успешная взаимная связь и проекция экрана

Взаимная связь и проекция экрана: После успешной взаимной связи содержимое мобильного телефона будет проецироваться на центральную консоль, а по умолчанию на APP вождения Илянь. Если APP мобильного телефона Илянь выходит, это будет означать, что соединение будет прервано.


Обратное управление: на центральной консоли отображается одинаковое содержимое с мобильным телефоном, и поддерживает обратное управление содержимым мобильного телефона на центральной консоли.

Быстрое управление на центральной консоли: Только при зеркальном отображении экрана телефона Android через USB-взаимную связь (AOA), на центральной консоли есть 2 типа состояний быстрого управления: постоянная панель управления и плавающая кнопка.

- (1) Видео проекции экрана всегда отображается в центральной области экрана, независимо от наличия постоянной панели управления;
- (2) Когда интерфейс проекционной системы отображается вертикально и пустая область слева больше ширины постоянной панели управления, панель управления располагается слева от края экрана; когда интерфейс проекционной системы отображается горизонтально и пустая область внизу больше высоты постоянной панели управления, панель управления располагается внизу от края экрана.




Взаимная связь мобильного телефона-Ильянь



- Горячая точка WiFi

Мобильные телефоны подключаются к сети машины автомобиля через горячую точку WiFi, включая три метода: мобильный телефон подключается к горячей точке машины автомобиля, машина автомобиля подключается к горячей точке мобильного телефона и совместно подключается к горячей точке третьей стороны, все могут реализовать проекцию экрана в приложении и его обратное управление, зеркальное отображение экрана. (Функция зеркального отображения экрана должна быть настроена в соответствии с проектом)

- (1) После успешного подключения мобильного телефона и машины автомобиля, если APP было запущено, то машина автомобиля входит в подключенную страницу;
- (2) Если мобильный телефон не был сопряжен с машиной автомобиля, появится окно авторизации сопряжения; нажмите на [Подтверждение], чтобы продолжить процесс подключения, и окно не появится в следующий раз; нажмите на [Отмену], подключение не может быть установлено, и машина автомобиля перейдет на страницу подсказки подключения, и окно все равно появится в следующий раз, когда вы повторно иницилируете процесс взаимной связи; если пользователь не обработает всплывающее окно в течение 10 сек., автомобиль перейдет на страницу подсказки подключения, и пользователь нажимает на кнопку подтверждения, и проекция экрана продолжается.




(3) После сопряжения и авторизации, в дальнейшем, вам нужно только выполнить требования, чтобы приложение мобильного телефона было запущено, сервис Ильянь на стороне машины автомобиля был включен, и сеть была успешно сформирована как горячая точка, затем взаимная связь может быть установлена автоматически и может начать проекцию экрана.



Проекция маски APP мобильного телефона Ильянь

После успешного подключения экран мобильного телефона будет проецироваться на экран навигатора, нажмите на экран навигатора для обратного управления мобильным телефоном, и на стороне мобильного телефона будет отображаться в виде маски.

Схема мобильного телефона для процесса подключения и проекции экрана:




Взаимная связь мобильного телефона-Илянъ



Примечание: Взаимная связь мобильного телефона Илянъ непрерывно обновляется, пожалуйста, по состоянию на натуральной форме!

Взаимная связь и проекция экрана

После успешной взаимной связи функции мобильного телефона проецируются на центральную консоль автомобиля.



Нажмите на значок функции, чтобы войти в этот функциональный режим, нажмите на «🏠», чтобы вернуться в главный интерфейс.

И н ф о р м а ц и я о б о б с л у ж и в а н и и

Информация об обслуживании

Нажмите на значок [И н ф о р м а ц и я о б о б с л у ж и в а н и и] на главном интерфейсе, чтобы отобразить интерфейс И н ф о р м а ц и я о б о б s л у ж и в а н и и.



Отображаются значения или состояния температуры машинного масла, температуры масла коробки передач, температуры масла приводного моста, давления воздушного фильтра, отрицательного крутящего момента ретардера, состояния седла и т.д.


- Отображается диапазон и состояние:
- Температура машинного масла: $-273^{\circ}\text{C} \sim 1734^{\circ}\text{C}$
- Температура масла коробки передач: $-273^{\circ}\text{C} \sim 1734^{\circ}\text{C}$
- Температура масла приводного моста: $-40^{\circ}\text{C} \sim 210^{\circ}\text{C}$
- Давление воздушного фильтра: 0кра~10кра
- Отрицательный крутящий момент ретардера: $-125\% \sim 125\%$
- Состояние седла: Седло на месте Седло вне места Датчик неисправен
- Отображается состояние каждой функции, если есть какие-либо аномалии, пожалуйста, обратитесь в офлайн-магазин для решения.
- При отсутствии сигнала на интерфейсе показывает "нет сигнала".

Панорамное изображение/меню настройки

Переключатель панорамного изображения:

- Нажмите переключатель панорамного изображения и выберите «включение», чтобы отобразить интерфейс панорамного изображения
- Нажмите на переключатель панорамного изображения и выберите «выключение», чтобы выключить интерфейс панорамного изображения.

При включении задней передачи аудиоэкран автоматически переключается в режим отображения четырехстороннего изображения, а остальные режимы воспроизведения являются беззвучным режимом, за исключением звука при звонках по Bluetooth; при выключении задней передачи аудио автоматически переключается в состояние до включения задней передачи. Вы также можете коснуться значка [AVM] на главном интерфейсе для отображения изображений с передней, задней, левой и правой камер.



Меню настройки

- Коснитесь значка [Системные настройки] на главном интерфейсе, чтобы войти в интерфейс настройки. Меню настройки включает: "Сетевые настройки", "Настройка времени", "Общие настройки" и "Системные настройки".

Сетевые настройки


- WIFI: Устройство оснащено функцией WIFI-подключения.

Настройка времени


- Автоматическая корректировка времени GPS : Включите "Автоматическая корректировка времени GPS", GPS автоматически регулируется, нажмите на кнопку включения, системное время будет автоматически корректироваться как время GPS.

Меню настройки

- Часовая система: включите/выключите отображение для выбора 12- или 24-часовой системы.
- Дата: Выключите "Автоматическую корректировку времени GPS", вы можете установить дату и время, проведите вверх и вниз для регулирования, настройте и сохраните его.




- Часовой пояс: отображается часовой пояс, проведите вверх и вниз, чтобы выбрать отображение регионального времени.



не настройки


- Звук: проведите пальцем влево и вправо, чтобы отрегулировать громкость вверх или вниз.
Звук клавиш: включите/выключите звук клавиш.
Громкость в зависимости от скорости: включите/выключите громкость в зависимости от скорости автомобиля.
- Яркость: Выберите различные кнопки "Авто", "День" и "Ночь" на экране, и яркость на экране будет изменяться соответствующим образом, или отрегулируйте яркость экрана дисплея вручную.
- Видео во время движения:
Если установлено на "Включение", во время движения просматривать видео, и не будет появляться предупреждающее изображение.
Если установлено на "Выключение", предупреждающее сообщение: "Для вашей безопасности, пожалуйста, не смотрите видео во время вождения. запрещено смотреть видео."

- Язык:
Язык установлен на китайский: текст интерфейса отображается на китайском языке;
Язык установлен на English: текст интерфейса отображается на английском языке;
Язык установлен на РуссКИЙ: текст интерфейса отображается на русском языке.
Язык установлен на Español: текст интерфейса отображается на испанском языке.



Системные настройки

- Версия программного обеспечения: отображает информацию о версии программного обеспечения данного устройства.
- Локальное обновление: вставьте обновленную систему U-диска с обновленным системным ПО.
- Зона резонирования: Выберите зону резонирования для прослушивания.
- Восстановление заводских настроек: Нажмите на эту кнопку, чтобы привести к восстановлению заводских настроек системы.



Руководство устранения неисправностей

Если во время использования возникнут какие-либо из перечисленных ниже проблем, обратитесь к данному руководству для устранения неисправностей; если неисправность все еще существует, обратитесь к профессиональному персоналу или продавцу.

Обычные вопросы

Неисправность	Причина	Метод устранения
Невозможно включить его	Повреждение предохранителя	Замените предохранитель на такой же по размеру, который используется в данной аудиосистеме.
	Напряжение аккумулятора слишком низкое	Пожалуйста, зарядите аккумулятор
Отсутствие звука или низкий звук	Громкость хоста или подключенных компонентов (громкоговорителя) установлена слишком низко	Увеличение громкости хоста или подключенных компонентов
	Баланс каналов установлен в одну сторону	Регулируйте баланс каналов
Плохой эффект резонирования	Возможное неправильное подключение антенного гнезда и антенного кабеля	Убедитесь, что антенное гнездо и антенный кабель подключены правильно
	Антенны не полностью развернуты	Убедитесь, что антенна полностью развернута и правильно подключена
	Поврежден антенный усилитель	Пожалуйста, отремонтируйте антенный усилитель
	Радиосигнал слишком слаб	Перейдите на ручную регулировку или переместитесь в зону с меньшим количеством препятствий перед поиском радиостанций
Не можно воспроизвести USB	Форматы файлов, не поддерживаемые данным устройством	Обратитесь к руководству, чтобы проверить формат файла.
	Не подключено устройство хранения данных	Проверьте, подключено ли оно

Проблема с Bluetooth

Неисправность	Причина	Метод устранения
Сопряжение или подключение	Расстояние сопряжения слишком далеко или имеются препятствия	Переместитесь ближе на расстояние не более 8 метров и избегать от препятствий.
	Bluetooth не включен на данном устройстве	Функция устройства Bluetooth включена и установлена в положение "Видимый"
	Мобильный телефон подключен к другому устройству Bluetooth	Мобильный телефон отключается от другого устройства Bluetooth, подключитесь заново.
	Неправильный пароль сопряжения	Повторно введите правильный пароль
Невозможно набрать номер; Нет микрофона при вызове; Нет звука при громкой связи; Громкая связь не переключается	Функция Bluetooth мобильного телефона неисправна	Отремонтируйте или замените мобильный телефон
	В этот момент Bluetooth отключается	Устройство подключится автоматически позже
	Bluetooth отключен и не подключается автоматически.	Переподключите
	После повторного подключения неисправность не устраняется, и мобильный телефон неисправен.	Замените мобильный телефон
Невозможно контролировать воспроизведение	Если неисправность не устраняется заменой мобильного телефона, это значит, что функция Bluetooth устройства повреждена.	Направьте устройство в ответственный отдел для ремонта.
	Этот мобильный телефон не поддерживает управление воспроизведением	Замените мобильный телефон
	Подключение отключается	Подключите заново

К о н е ц